Secure2
Tablet*Cart

IPC-SEC2-10L-WH

取扱説明書
（保証書添付）



MT-planning
エム・ティ・プランニング株式会社

目次

1. 同梱品の確認 P3

2. ご使用上の注意 P4

3. 各部のなまえ P6

4. ご利用方法 P9

5. タブレット端末　充電用ケーブル取付方法 P11

このたびは、Tablet*Cart Secure2をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、
正しくご使用ください。

ご不明な点などがありましたら、
下記連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせ先	エム・ティ・プランニング株式会社 tabletcart@mt-planning.com

① 同梱品の確認

まず最初に、下記が同梱されていることをご確認ください。

Tablet*Cart Secure2本体（1個）	鍵（2個）
背面扉固定用 トルクスネジ(T20)(2本)	本書(1冊)

※背面扉固定用トルクスネジはトルクスドライバー(T20)（別売）をご使用ください。

② ご使用上の注意

ご使用の前に、必ず「ご使用上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

⚠ 注意

必ず守る

1500W以上の電源を接続しない

タブレット端末の充電時はACアダプターの使用電力量の合計にご注意してお使いください。

必ず守る

壁面から10cm以上離して使用する

充電時には、ACアダプターからの熱を放熱するために、壁面から10cmほど離して設置してください。放熱ができない場合は、タブレット端末が故障する可能性があります。

必ず守る

扉の開閉にはご注意ください。

本製品の扉は250度回転いたします。
扉を閉めるときは、指を挟む恐れがあるので、扉を閉じきるまで手を離さないでください。

必ず守る

鍵を閉めるときには、しっかりと扉を抑えて閉じてください。

必ず守る

可動部のすきまに手や指を入れないでください

扉などの可動部の隙間に手や指を入れるとケガをする恐れがあります。

⚠ 注意

必ず守る

ローレットネジ固定部はしっかりと固定してください

背面パネルや結束プレートを、固定するためのローレットネジは最後までネジを締めてください。固定していない場合は、ケガや故障の原因になります。

禁止

屋外での使用はできません

本製品は、搭載機器を粉塵や水などから守る機能は有していません。
屋内での利用を想定して設計・製造しています。

禁止

床や傾斜、段差など、不安定な場所では使用しない

転倒落下などして、ケガをすることがあります。

禁止

運動具や乗物代わりに使ったり、ゲームの遊びに使用しない

転倒や破損により、ケガをする原因になります。

禁止

本体に腰をかけたり、体重をかけない

転倒や落下によりケガをしたり、ものを壊すことがあります。

禁止

商品の分解や改造はしない

ケガや故障の原因になります。

3 各部のなまえ

1.正面側



扉を閉めた状態

扉を開けた状態

2.背面側

背面パネルを取り付けた状態



ACケーブルを
ACケーブル通し穴から出
して使用してください。

※同梱の背面扉固定用
トルクスネジを使う場合は
、別売のトルクスドライバ
ー(T20)を使用して、背面
扉固定ネジ位置に使用して
ください。

背面パネルを取り外した状態



※OAタップは本製品に付属しておりません。

3.セキュリティロック用スロット

盗難防止のために、Secure本体をセキュリティワイヤで固定することができるセキュリティスロットを本体左側面にご用意しています。

セキュリティスロット

ダイヤル錠ワイヤーロックを取付けた例

お願い

セキュリティワイヤーロックの取付け方は、セキュリティワイヤー製品の取扱説明書をごらんください。

4 ご利用方法

タブレットカート・セキュアはタブレット端末の収納と充電ができるキャビネットです。
ここでは、扉の鍵の開け方からタブレット端末の収納方法をご説明します。

1.電源のON/OFF

使うときは、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

使わないときは、コンセントから抜いてください。

必ず守る

電源プラグは
しっかり奥まで差し込む
。

2.タブレット端末の収納方法

事前に取付けたタブレット端末の
充電ケーブルに、接続してから
奥に収納してください。

P1 参照

充電ケーブルの取り付け方はP12をご参照ください。

3.扉の開閉方法



扉の開閉はハンドルの右に付いている
鍵穴に鍵を差し込んで行います。

扉はハンドルをしっかり持って、
上部に持ち上げてください。





5 タブレット端末　充電用ケーブル取付方法

ここではiPadを例にタブレット端末の充電ケーブルを取り付ける方法をご説明します。

1.背面パネルを取り外す



上の写真の下側にある
背面パネル取り外しネジ（2箇所）
を指で回して取り外してください。

注意事項

取り外すときは左側にまわしてください。



図のように、背面パネルを持ち、
そのまま垂直に
上へ持ち上げてください。

注意事項

手前に引かないでください。
扉が壊れる可能性があります。

3cmほど上に持ち上げると、扉を手前
に移動させると取り外せます。

3.タブレット端末付属の充電ケーブルを結束プレートに取り付ける

鍵を開けて、
扉を最大限まで開いて
ください。

上の写真にある、結束プレート
取付けネジを取り外してください
（左右合計2箇所）。

取付ネジ(ローレットネジ)は、
ドライバーがなくても取り外す
ことができます。

1つ目のネジを取り外しましたら、
片方の手で結束プレートを押さえながら、
2つ目のネジを取り外すと、スムーズに
作業できます。

結束プレートの手前と奥に配線用
クランプがあります。

写真のようにクランプにケーブルを
通してください。

配線クランプは押して固定します。

結束プレートから充電・USBケーブル
の長さは

iPadの場合は25cm
iPad miniの場合は27cm

を目安にしてください。



奥側のクランプにはケーブルを
巻きつけるようにしてください。

このようにすると、ケーブルを手前から
引っ張っても固定され
抜けにくくなります。

4.タブレット端末のACアダプターを取り付け、USBケーブルを接続します

ACアダプターだけを本体付属の
OAタップに取付けてください。



背面側のUSBケーブルを
最寄りのACアダプターに接続します。

完成写真

5.前面の結束プレートを固定します

前面の結束プレートの櫛の部分に
ケーブルを入れて、結束プレートを
取付けネジで固定します
（左右2箇所）。

6.背面パネルを取り付ける

写真のように背面パネルを持ちます。



本体上部に、背面パネルを引っ掛ける。

フック部分に引っ掛かるように、
上部側を写真のように、沿わせながら下ろしてください。

注意事項

なるべく、本体と平行になるように、
下ろしてください。
フックが破損する可能性があります。

最後に、背面パネル固定用のネジ（2箇所）を止めて作業は完了です。

【背面パネルのセキュリティを高めたい場合】

付属のトルクスネジ(T20)を使って固定してください。

※注意)トルクスネジを止めるトルクスドライバー(T20)(別売)をご利用ください。